

## コンテナ時刻表(キロ程図)

### 発駅西大分

着駅	キロ程(km)	着駅	キロ程(km)	着駅	キロ程(km)	着駅	キロ程(km)
東京(夕)	1,252	熊谷(夕)	1,324	金沢(夕)	967	大牟田ORS	267
北九州(夕)	136	倉賀野	1,355	富山貨物	1,029	熊本	316
帯広貨物	2,318	土浦	1,334	魚津ORS	1,052	八代	352
釧路貨物	2,444	水戸ORS	1,385	青海ORS	1,099	川内	469
中斜里ORS	2,573	日立	1,417	敦賀港ORS	839	鹿児島(夕)	518
北旭川	2,302	小名浜	1,512	高岡貨物	1,013	佐土原ORS	197
名寄ORS	2,372	千葉貨物	1,338	京都貨物	740	都城ORS	591
北見	2,480	玉前	1,377	吹田(夕)	708		
小樽築港ORS	2,225	古葉久保田	1,440	大阪(夕)	717		
札幌(夕)	2,186	神栖	1,462	神戸(夕)	666		
滝川	2,242	羽生ORS	1,379	姫路貨物	622		
東室蘭	2,066	宇都宮(夕)	1,352	安治川口	723		
苫小牧貨物	2,124	矢板ORS	1,397	百済(夕)	730		
富良野	2,297	隅田川	1,274	和歌山ORS	794		
函館貨物	1,880	越谷(夕)	1,294	福知山ORS	830		
水沢	1,682	川崎貨物	1,245	湖山ORS	775		
盛岡(夕)	1,710	横浜本牧	1,274	伯耆大山	650		
八戸貨物	1,816	横浜羽沢	1,226	東松江ORS	677		
東青森	1,727	相模貨物	1,190	西岡山	525		
山形ORS	1,629	八王子ORS	1,239	東水島	595		
横手ORS	1,607	竜王	1,148	東福山	473		
秋田貨物	1,540	梶ヶ谷(夕)	1,247	糸崎ORS	440		
秋田港	1,546	新座(夕)	1,269	高松(夕)	594		
大館	1,641	北長野	1,144	新居浜	650		
弘前	1,685	岡谷ORS	1,076	松山	742		
郡山(夕)	1,444	南松本	1,075	高知ORS	707		
東福山ORS	1,493	沼津	1,129	徳島ORS	674		
岩沼	1,548	富士	1,109	広島(夕)	368		
仙台(夕)	1,565	静岡貨物	1,078	大竹	330		
仙台港	1,595	西浜松	997	新南陽	252		
会津若松ORS	1,376	豊橋ORS	962	防府貨物ORS	234		
古川ORS	1,617	刈谷ORS	914	宇部	186		
黒井	1,147	名古屋南貨物	949	下関	143		
柏崎ORS	1,180	名古屋(夕)	894	福岡(夕)	193		
南長岡	1,216	岐阜(夕)	855	鳥栖(夕)	227		
新潟(夕)	1,279	半田埠頭	949	鍋島	255		
中条ORS	1,304	四日市	942	長崎ORS	352		
羽前水沢ORS	1,394	多治見	926	有田ORS	294		
酒田港	1,435	南福井	888	延岡	126		